



Pas obiegowy



**Pas obiegowy do
aluminiowej suwnicy bramowej
z jednym dźwigarem**

Numer artykułu 19515000

**Taśma obiegowa do
aluminiowej suwnicy bramowej
z podwójnym dźwigarem**

Numer artykułu 195015000

Opis

- Długość pasa obiegowego zależy od wysokości aluminiowej suwnicy bramowej i długości dźwigara.
- ze zintegrowaną płytą zaciskową na obu końcach pasa
 - Ten komponent służy do obciążenia pasa obiegowego.
- ze zintegrowanym uchwytem
 - po obu stronach czołowych dźwigara aluminiowego (pojedynczy dźwigar)
 - na krótcu nasadowym i elemencie do regulacji długości poziomej suwnicy (podwójny dźwigar)
- Pas obiegowy uzyskuje w ten sposób konieczne napięcie, a obszar pod blokowanym wózkiem jezdny jest wolny.
- Użytkownik stoi poza obszarem zagrożenia i może bezpiecznie przesunąć wózek jezdny na pojedynczym / podwójnym dźwigarze aluminiowym. Oznacza to dla użytkownika olbrzymie ułatwienie pracy.

Korba do regulacji wysokości do aluminiowych suwnic bramowych



Numer artykułu 259150

Opis

- do regulacji wysokości suwnicy (bez obciążenia)
- 1 zestaw = 2 sztuki
(po jednej korbie do regulacji wysokości na każdym bocznym stojaku)
- z liną stalową zabezpieczoną przed skręcaniem, średnica 7 mm
- Aluminiowa suwnica bramowa może zostać złożona na niskiej wysokości.
- Następnie za pomocą korby do regulacji wysokości suwnica bramowa może zostać ustawiona na żądanej wysokości roboczej.
- Korby należy użyć jednocześnie z obu stron.

Dane techniczne

Skok na jeden obrót korbą..... 90 mm
Ciężar 20 kg